

SCM Compact(IPX-S300B)

VM/AA

Режимы работы VM/AA

VM/AA предоставляет два различных режима работы GUI: 'Базовый' (Basic) и 'Расширенный' (Advanced). При использовании встроенных каналов VM/AA может быть использован только 'Базовый режим'.

'Базовый режим' скрывает часть настроек секции Open Block Table. Таким образом, часть настроек становится недоступна. Использование полнофункционального 'Расширенного режима' возможно только при установке платы VPU.

Ниже приведены функциональные различия двух режимов.

Open Block Table	Базовый	Расширенный (при наличии VPU)	Примечание
Announcement	X	O	
Audio Text Library	X	O	
Bye	O	O	
Dial	X	O	
Directory	X	O	
Extension Class	O	O	В базовом режиме возможно лишь изменение существующих классов, назначить новый класс нельзя.
Extension	O	O	В базовом режиме возможно только изменение языка и пароля.
List	X	O	
Mailbox	X	O	
Mailbox Class	O	O	
Menu	O	O	
Mode	O	O	
Query	X	O	
Speak	X	O	
Station	X	O	