

Предупреждение пользователям функции прямого доступа в систему

Если Вы реализуете **функцию прямого доступа в систему (DISA)** в режиме вызова между внешними линиями, а третьей стороне становится известен пароль (код безопасности DISA), то существует вероятность того, что с Вашей телефонной линии могут быть сделаны несанкционированные вызовы, а стоимость этих вызовов будет записана на Ваш счет.

Во избежание данной проблемы мы настойчиво рекомендуем соблюдать следующие требования:

- 1: Надежно обеспечивать конфиденциальность пароля.
- 2: Вводить сложный пароль, настолько длинный и произвольный, насколько Вы способны придумать.
- 3: Часто изменять пароль.



- Администратор (гнездо добавочной линии 01) имеет возможность изменять коды безопасности DISA в программе [512] “Защитные коды прямого доступа в систему (DISA)”, а также изменять количество знаков в кодах безопасности DISA в новой программе [530] “Выбор количества знаков в кодах безопасности DISA” с помощью пароля своей добавочной линии. Дополнительная информация представлена на следующей странице.



• Справки по операциям

1.8 Сервисные функции оператора / менеджера • • • • • Руководство по эксплуатации
Установка пароля линии (только менеджер)

[530] *Выбор количества знаков в кодах безопасности DISA*

Выбирает количество знаков в кодах безопасности DISA, назначенных в программе [512] “Защитные коды прямого доступа в систему (DISA)”.

5 **3** **0** **NEXT** **SELECT** **STORE** **END**

(4...10 знаков)

По умолчанию 4 знака



- При изменении установочного значения в данной программе коды безопасности DISA, если таковые уже назначены, аннулируются.

Программирование администратора

Администратор (гнездо добавочной линии 01) имеет возможность использовать приведенную ниже процедуру системного программирования с помощью пароля своей добавочной линии даже, в том случае, если ему/ей не известен системный пароль для системного программирования.

- [001] Ввод номеров системного ускоренного набора
- [011] Установка имени системного скоростного набора
- [512] Защитные коды прямого доступа в систему (DISA)
- [530] Выбор количества знаков в кодах безопасности DISA (См. предыдущую страницу)



• Справки по программированию


Раздел 4, Системное программирование • • • • • Руководство по установке

[001] Ввод номеров системного ускоренного набора

[011] Установка имени системного скоростного набора

[512] Защитные коды прямого доступа в систему (DISA)

Ввод режима программирования

	или				пароль добавочной линии
Нажмите кнопку PROGRAM.		Установите переключатель MEMORY на задней панели телефона в положение "PROGRAM".	Нажмите кнопки * #.		Введите пароль добавочной линии гнезда добавочной линии 01.



- В режиме программирования Ваша добавочная линия рассматривается в качестве занятой добавочной линии.
- В случае ввода неправильного пароля добавочной линии Вы прослушиваете тональный сигнал предупреждения (3 коротких звуковых сигнала). Повторите попытку.

Последовательность программирования

После установки режима программирования

			параметры		
Введите адрес программы.		Введите параметры.		Нажмите кнопку STORE.	Нажмите кнопку END (HOLD).

После нажатия кнопки STORE Вы прослушиваете один из перечисленных ниже тональных сигналов.


Тональный сигнал подтверждения (1 гудок) : Информирует Вас о завершении процедуры записи. Вы имеете возможность продолжать процедуру программирования посредством ввода того же самого или иного адреса программы.

(2 гудка) : Информирует Вас о том, что данный параметр уже записан в память.

Сигнал предупреждения

(3 гудка) : Информирует Вас о неправильном вводе

Выход из режима программирования

	или	
Нажмите кнопку PROGRAM.		Установите переключатель MEMORY на задней панели телефона в положение "SET".